



Anbringung: An Pfosten mit SBS

Ausrichtung: Modul 1 längs zum Hohenzollerndamm; Richtung Süd-West

Maßnahme: Neues Modul M1 herstellen und vorhandenes über SBS „Hohenzollerndamm“ ersetzen

Vertikale Anordnung:

Modul 1

Horizontale Anordnung:

